



A、建议机器在正常工作情况下，每周添加一次清洗剂。

B、查看设备右下方门的液位观察孔，观察清洗液的高度，如果液位低于 M，则需添加新的清洗液直至高于 M 位。

C、气泵出入口阀门

- 1 循环阀: 工作过程中处于打开状态，排液时关闭
- 2 排液阀: 工作过程中处于关闭状态，排液时打开清洗液排出口
- 3 循环阀: 工作过程中处于打开状态，加液时关闭
- 4 加液阀: 工作过程中处于常闭状态，加液时打开清洗液加入口

D、添加液体

使用前，先确保关闭阀门 3、阀门 2，打开阀门 1，然后将加液管插入装有清洗液的容器中。将清洗时间控制器设置为最长时间,按下操作面板的“启动”键，气泵开始工作，缓慢打开阀门 4，气泵将清洗剂加入到储液箱内。当储液箱的液体位置到达 M 和 H 之间，即可停止添加液体。按下“急停”键，关闭阀门 4，打开阀门 3，添加液体结束。

E、排出液体

首先关闭阀门 1，将排液管插入空的容器中。将清洗时间控制器设置为最长时间,按下操作面板的“启动”缓慢打开阀门 2（排液时注意液体流入桶入不能过快，防止液体可能溅到人体），气泵将清洗剂从储液箱中抽出，直至抽完，关闭阀门 2，打开阀门 1，排放液体结束。