



本设备的耗材为过滤芯、过滤网。

1、 更换过滤芯

打开设备右下方门，用过滤器专用拆卸扳手拆下过滤器，取出旧的过滤芯，放入新的过滤芯，旋紧过滤器外壳。并且加入液体检查有无漏液，如有，需再次旋紧，直至不漏液体。

操作方法：左手托住过滤筒底部，使其上部与过滤器紧密结合；右手旋紧过滤底座，再用专用扳手逆时针旋紧过滤器。注意：在更换过滤芯之前，需将过滤筒内的液体与储液箱液体排完，以免造成液体的浪费和拆过滤筒时有液体溅出。

2、 更换过滤网

打开设备右部下方门板，过滤网安装在储液箱内部,拆开储液箱盖，取出过滤网，更换新网。（在添加新的清洗液时,需将储液箱盖拆下，取出过滤网,用清水冲洗干净，再使用）再放回原位，安装好储液箱盖和门。