



一、安装场所

为了确保安全和防止设备可能发生的损坏，应将设备安装在符合下述条件的环境场所。

- ★ 远离火源及热源；
- ★ 通风良好、空气干燥；

二、安装所需

- 1、 需提供 0.45~0.6Mpa 的压缩空气，流量 400~600L/Min 。
- 2 、设备顶部有 $\varnothing 125\text{mm}$ 排气口，需要单独引风管接至室外（要求少于 2 个 90 度弯头及小于 6m，否则需增加强制抽风，风速 3m/s), 不能与任何可产生热源的设备(如 SMT 的回流焊、波峰焊等)通风管道相通。
- 3、 空间要求 为确保易于设备操作、更换零件、设备维修，请按照以下尺寸确定安装空间。
设备外部尺寸:1000mm*710mm*1720mm（注意：务必在设备周围预留 1 米以上空间）。