



一、 安装前准备事项:

设备到货前我司发出的《安装调试准备工作》内容准备场地及外围的水电气等，设备安装场地须平整、清洁，确保设备生产时每个工序的运行稳定，方便管路的连接和废水处理；安装场地需有足够的空间，机器周围需预留足够的空间以方便操作与维修。严禁将设备置于烈日下暴晒，严禁置于高温、潮湿位置，严禁淋雨！

1) 供给电源：本机须由外部供给 AC380V/50HZ/45A 的动力电源，三相五线制。必须有绿色的电线强制接地。

2) 供给水源：本机须由外部接入 1 条 DI 水进水管，流量：30~60L/Min，压力： $\leq 0.5\text{Mpa}$ 。

3) 排水管道：本机须接入 2 条外部排水管道，1 英寸，承受压力： $\leq 0.4\text{Mpa}$ 。

4) 排气：设备装有 $\varnothing 125\text{mm}$ 的排气口 1 个，需引风管，不能有抽风装置，让废气自行排出即可。

5) 安装场所：为确保人员安全和防止设备可能发生的损坏，应将设备安装在符合下述条件的环境场所。

*需独立的配置本机的放置区域，设立排风口。周围无较多电器设备。

*本机请勿暴露在日光直接照射或热处理炉等大量热源幅射设备的场所,远离任何火源及热源。

*本机请安置在温度 0~30℃、湿度 85 以下(不结露),无腐蚀或易燃气体等环境中。

*本机请勿放置于震动或冲击之外力容易侵害的场所。

*周围通风良好、空气干燥、无尘、洁净。

6)空间要求: 为确保便于设备操作、更换配件和设备维护,请按照以下尺寸预留安装空间
设备外部尺寸: 1800mm(L) × 1550mm(W) × 1500mm(H)

注意: 必须在设备操作面前后侧预留 1.5 米以上空间以方便加、排液体和保养。

二、机械的安装步骤

1) 拆去机器外包装,将机器置于平整地面,并且确定放置位置。

2)参考机器外部标签,连接进排水管道。接头处使用喉箍或生料带对接,确保连接良好,并且管道要加以固定。

3)连接排气管。使用胶带对接,确保连接良好,并且管道要加以固定。

4)排水及排气应遵守当地的法律规定,应注意环保。

5)按照说明书中的参数及参考电路图,连接机器所需的电源。确保接线方法的正确和牢固。连接完成后,将线路整理清晰,并贴上标示。

6)最后应全面检查机器的各个部件,因为在运输和安装过程中可能会造成一些损坏或缺陷,并特别注意以下几个方面:

A 清洗篮连接是否良好

B 各喷杆是否调整至适当角度

C 检查液箱内有无杂物

D 检查各元气件接线是否正确、牢固

E 检查各管道连接有无松动

F 检查每个螺丝是否拧紧

三、 电器的安装说明

使用本机电源的要求来配置电源开关及接地线的大小。设备的主电源是根据机器的全部负载电流和主电源开关大小而定。在控制箱门的电气标签上可以找到本机的全部负载。